

中望CAD下载区

- 中望CAD经典版 NEW
- 中望机械
- 龙腾冲压模具
- 龙腾塑胶模具
- 中望结构
- 中望景园

中望3D下载区

问题类别

中望CAD

- | | |
|-------|------|
| 安装与注册 | 二次开发 |
| 打印与布局 | 三维建模 |
| 图形工具 | 辅助工具 |
| 图形显示 | 共享数据 |
| 文字和标注 | 二维绘图 |
| 绘图环境 | 其他 |

请在此输入留言内容，我们会尽快与您联系。

姓名	最多100个字符
电话	请输入您的电话号码
地址	最多100个字符
邮箱	请输入合法邮箱名

发送

CAD正交模式快捷键, CAD

CAD标注样式中的文字高度不能修改

浏览次数: 5516

发表时间: 2014-07-08

热门下载

- 中望3D 2015
- 中望CAD经典版 NEW
- 龙腾冲压模具
- 中望结构
- 3DOne中小学创意设计 NEW
- 中望机械
- 龙腾塑胶模具
- 中望景园

购买咨询

问题描述:


不能修改标注样式

CAD技术咨询

使用“DTEXT”命令

3D技术咨询

教育行业咨询




问题原因

由于字体样式对话框中的文本设置高度大于“0.0”，就会自动为文字样式设置高度，设置为“0.0”将默认为上次使用的文字高度。

解决方法

输入“STYLE”命令，在字体样式对话框将文本高度数值调整为“0.0”即可。



[点击立即免费下载中望CAD经典版](#)

其他中望CAD常见问题

- CAD标注样式快捷键是什么？如何设置标注样式的快捷键？
- CAD文字样式怎么设置
- CAD图层打印样式和颜色打印样式
- cad怎样设置多线样式？
- cad怎样设置文字效果，预览文字样式
- cad如何设置打印样式
- cad标注样式设置
- 一个标注样式中是否可以含有两种文字样式
- 一个标注样式中，怎样同时使用两种字体？
- CAD中如何设置多线样式
- CAD文字样式设置
- 怎么设置CAD颜色相关打印样式表？
- cad点样式怎么设置？
- cad怎样创建文字样式
- cad尺寸标注样式怎么设置
- cad视觉样式管理器命令快捷键
- 在cad中设置点样式和大小
- 怎么复制CAD的标注样式
- CAD打印样式不兼容